



Problemen oplossen

verdeler en pompunit

De pomp geeft geen lichtjes

- Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Controleer of er stroom op het stopcontact zit.

Indien bovenstaande in orde is:

Mogelijk: de maximaalbeveiliging is ingeschakeld. Indien de verdeler te heet wordt ($>50^{\circ}\text{C}$) treedt de maximaalbeveiliging in werking. De stroomtoevoer naar de pomp wordt dan onderbroken. Als de verdeler afkoelt zal de pomp automatisch weer aangaan.

Oorzaken voor een te hete verdeler:

Temperatuur van de thermostaatknop te hoog ingesteld, de CV leiding aanvoer en retour zijn omgedraaid, de thermostaatknop is niet goed gemonteerd, de thermostaatknop of de thermostaatklep zijn defect.

Mogelijk kabelbreuk: neem contact op met ons of de verdeler fabrikant.

De flowmeters geven geen indicatie

- Controleer of de pomp functioneert.
- Controleer of de betreffende groepen open staan (blauwe dop aan achterzijde moet losgedraaid zijn).
- Controleer of de flowmeters open staan. (Rode ring omhoog schuiven en flowmeter uitdraaien).
- Geen resultaat: Neem contact op met ons of de verdeler fabrikant.

Geen warmteafgifte

- Geen warmtevraag door kamerthermostaat: stel thermostaat hoger in om warmtevraag te creëren.
- Pomp loopt niet: Controleer indicatie flowmeters.
- Geen of onvoldoende aanvoer van warm water:
 - Juiste $\varnothing$ aanvoer- en retourleiding?
 - Is de aanvoertemperatuur vanaf de CV ingesteld op 60°C of hoger?
- Geen resultaat: Neem contact met ons of de verdeler fabrikant op.

Druk primaire warmtebron is te laag

Controleer in de eerste twee weken na de installatie van de verwarming regelmatig of de druk van de primaire warmtebron op het gewenste niveau is. Indien de druk te laag is dient voor een goede werking van de primaire warmtebron de druk te worden opgevoerd tot het gewenste niveau. Bij een te hoge druk zul je water moeten aftappen.

